



ESPADAN PUMP

صنایع الکتروپمپ سازی

اسپادان



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی پمپ های فشار قوی

Installation manual for high pressure pumps

فهرست مطالب

عنوان	
۱-۵ آبیندی محور	۱۸
۱-۱-۵ محفظه آبیندی با نوار آبیندی	۱۸
۱-۲-۵ تعویض نوارهای آبیندی	۱۸
۱-۳-۵ آبند مکانیکی	۲۱
۲-۵ روانکاری و تعویض گریس	۲۱
۱-۲-۵ روانکاری	۲۱
۲-۲-۵ تعویض گریس	۲۱
۳-۵ یاتاقان ها	۲۲
۶- راهنمای عیب یابی معایب	۲۳
۶-۱-۶ عیب و روش حل آن	۲۳
۷- دمونتاژ پمپ های فشارقوی	۲۷
۸- سوار کردن	۲۹
۱-۸ پمپ	۲۹
۲-۸ آبند مکانیکی	۳۱
۳-۸ تنظیم گشتاور بست طبقات	۳۱
۴-۸ توصیه هایی برای قطعات یدکی	۳۲
۱-۴-۸ ۱- پمپهای فشارقوی WKL65 , WKL50, WKL40 , WKL32	۳۳
۲-۴-۸ ۲- پمپهای فشارقوی WKL150 , WKL125, WKL100, WKL80	۳۵
۹- نگهداری	۳۷
۱-۹ بازدیدهای عمومی	۳۷
۱-۱-۹ روزانه	۳۷
۲-۱-۹ هفتگی	۳۷
۳-۱-۹ ماهانه	۳۸
۳-۱-۹ شش ماهانه (نیمساله)	۳۸
۱۰- اینمنی	۳۹

فهرست مطالب

	عنوان
صفحه	
۱	۱- شرح ساختمان پمپ
۲	۱-۱- کاربرد
۲	۲- برپا کردن
۳	۲-۱- فونداسیون
۳	۲-۲- روش حمل
۴	۲-۳- نصب
۵	۲-۳-۱- تراز کردن موتور پمپ روی شاسی
۸	۲-۳-۲- ابعاد انتهای محور
۹	۴- اتصالات
۹	۴-۱- مسیر مکش منفي
۱۲	۴-۲- مسیر مکش با ارتفاع ثابت
۱۲	۴-۳- مسیر تعادل خلاء
۱۳	۴-۴- مسیر رانش
۱۴	۵- محافظ کوپلینگ
۱۴	۶- بازرسی نهايی
۱۴	۳- آماده سازی، راه اندازی و توقف
۱۴	۳-۱- آماده سازی و راه اندازی
۱۴	۳-۱-۱- راه اندازی در مکش منفي
۱۵	۳-۱-۲- راه اندازی در مکش ثابت
۱۵	۳-۱-۳- محفظه آبیندی با نوار گرافيتی
۱۶	۳-۱-۴- محفظه آبیندی با آبیند مکانیکی
۱۶	۲-۳- متوقف کردن
۱۶	۳-۳- توقف طولانی مدت
۱۷	۴- راهکارهای بهره برداری
۱۸	۵- تعمیرات

مقدمه :

پمپهای فشار قوی اگر به طور صحیح نصب و نگهداری شوند، عملکرد بدون مشکل مناسبی را ارایه خواهند داد.

از موارد مندرج در این راهنمای کاربری ، به طور دقیق پیروی کنید و پمپها را در شرایطی غیر از آنچه که تعیین شده است، راه اندازی ننمایید.

نوع، سایز، مشخصات عملکرد، شماره سریال و کد محصول همگی در پلاک نصب شده بر روی پمپ موجود می باشند. لطفا هنگام سفارشات مجدد یا تامین قطعات یدکی به موارد فوق اشاره ننمایید.

هشدار:

مجموعه پمپ را خارج از محدوده های مشخص شده در پلاک برای آبدهی، سرعت ارتفاع، دمای سیال و ... بکار نبرید.

عدم رعایت موارد اشاره شده در این راهنما ممکن است باعث صدمات جانی یا تخرب تجهزیات شود.

۱- شرح ساختمان پمپ :

پمپ فشار قوی پمپی است ، گریز از مرکز و چند طبقه.

پمپ از محفظه مکش و محفظه رانش و تعدادی محفظه طبقات تشکیل یافته است. طبقات بوسیله پیچ بست طبقات به یکدیگر متصل می شوند.

داخل هر محفظه یک دیفیوزر (تیغه های هدایت کننده) وجود دارد پایه یاتاقان به وسیله فلنچ و پیچ دوسر به محفظه رانش بسته می شود. هر محفظه نسبت به محفظه دیگر بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می شود.

در محفظه مکش و محفظه های طبقات رینگ آب بندی قابل تعویض پیش بینی شده است که بعد از کارکرد طولانی می توان آن را عوض کرد.

پایه های پمپ با بدنه محفظه مکش و محفظه رانش بطور یکپارچه ریخته گری شده است که در دو انتهای پمپ قرار می گیرند.

محور در مقابل جریان مایعات خورنده به وسیله بوش های فاصله و بوش های روی محور محافظت می شود. تمام پروانه ها بر روی محور در یک جهت قرار گرفته و به وسیله خارهایی به

محور متصل می‌شوند. بوش‌های فاصله و بوش‌های روی محور نیز به وسیله خار تخت به محور اتصال پیدا می‌کنند.

نیروهای شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط یک عدد بلبرینگ و یک عدد رولربیرینگ گریسکاری شده که در دو طرف پروانه‌ها واقع شده‌اند (پمپ بین یاتاقانی) تحمل می‌شود.

۱-۱- کاربرد

توصیه می‌شود که این پمپ‌ها برای پمپاژ سیالات تمیز که حاوی مواد ساینده و ذرات جامد نیستند و سیالاتی که در قطعات پمپ خوردنگی شیمیایی یا مکانیکی ایجاد نکنند، بکار روند. ترکیب و نوع آبیندی محور، بستگی به دمای کارکرد پمپ دارد. (جدول ۱)

آبیندی با نوار گرافیت	از 110°C تا 50°C
آبند مکانیکی	از 140°C تا 50°C

جدول (۱)

نکته:

آموزش‌ها و توضیحات این راهنمای فقط به مدل استاندارد پمپ مربوط می‌شود. این راهنمای شامل همه جزئیات طرح یا پیامدهایی که ممکن است در حین نصب، کاربری یا نگهداری پیش بیاید، نمی‌شود. مجموعه پمپ باید فقط توسط فرد ماهر و آموزش دیده نصب شود. جهت اطلاعات فنی بیشتر که در این راهنمای موجود نیست، با امور مهندسی شرکت اسپادان تماس حاصل فرمایید. شرکت اسپادان هیچ مسئولیتی را در قبال عدم رعایت موارد موجود در این راهنمای بر عهده نمی‌گیرد.

۲- برپا کردن^۱

اگر برپا کردن مجموعه موتور و پمپ در محل بهره برداری با اشکال یا سهل انگاری انجام گیرد، در مدت کوتاهی عملکرد پمپ دچار اختلال شده و سایش شدید در اجزای داخلی پمپ روی خواهد داد.

لذا لازم است مطالب ذیل به دقت مورد توجه قرار گیرد:


۱-۲- فونداسیون

شاسی دستگاه از چدن خاکستری ریخته گری شده و یا با جوشکاری پروفیل‌های فولادی مانند ناوданی، نبشی، تیرآهن و یا صفحات خم کاری شده ساخته می‌شود. انتخاب بین این دو روش بستگی به اندازه پمپ و محركه آن دارد. شاسی های ساخته شده از چدن و قطعات فولادی در حد قابل قبول محکم و بی‌لرزش است. بنابراین حتماً نیاز نیست که این شاسی ها روی فونداسیون نصب شود. برای چنین شاسی هایی سه نقطه اتکا کافی است. در مواردی مجموعه سوار شده روی شاسی مستقیماً در کنار رودخانه یا چاه قرار داده می‌شود.

در صورت نصب روی فونداسیون بتی باید اطمینان حاصل شود که فونداسیون قبل از جایگذاری مجموعه تجهیزات پمپاژ به طور کامل خشک و سفت شده باشد.

۲-۲- روش حمل

در موقع حمل الکتروپمپ کوپله شده طناب را (مطابق شکل زیر) زیر پمپ و موتور قرار دهید .
از وصل نمودن طناب به حلقه روی الکتروموتور خودداری نمایید.



شکل ۱- پمپ و محرك روی شاسی مشترک

۳-۲- نصب


پس از جایگذاری مجموعه پمپاژ (موتور پمپ و شاسی) روی فونداسیون باید شاسی را تراز نمود. این عمل به کمک یک تراز بنایی و ورقه های نازک فلزی^۱ انجام می گیرد. هدف از تراز نمودن ایجاد شرایط کارکرد آرام و بدون لرزش است.

برای تأمین این هدف توصیه می شود شاسی روی لرزه گیرهای لاستیکی یا فلزی سوار شود و اتصالات ضربه گیر بین پمپ و لوله های مکش و رانش نصب شود.

ما بین شاسی و فونداسیون، در محل پیچها، باید ورق های تنظیم کننده را در سمت راست و چپ پیچها کار گذاشت. در صورتیکه فاصله پیچها بیشتر از ۸۰۰ میلی متر باشد از ورق های تنظیم کننده اضافی در وسط فاصله بین پیچها باید استفاده نمود.

همه ورق ها باید کاملا به طور هم سطح روی فونداسیون قرار گیرند. پس از تراز نمودن شاسی پیچها را به طور یکدست و یکنواخت سفت نمایید و تراز بودن را دوباره کنترل نمایید. درزهای بین شاسی و فونداسیون را دوغاب ریزی نمایید و مطمئن شوید هیچگونه حبابی داخل دوغاب باقی نمانده است.

پس از سفت شدن ملات نیز باید مهره های فونداسیون به ترتیب و تا حد امکان محکم بسته شود.




شکل ۲- ورق های تنظیم کننده

* جهت تنظیم فونداسیون به سایت شرکت مراجعه کنید.

۱-۳-۲- تراز کردن موتور روی پمپ شاسی

در پمپ هایی که مستقیماً به محرکه وصل می شوند اغلب از کوپلینگ قابل انعطاف (شکل ۳ و ۴) استفاده می شود.



شکل ۴- کوپلینگ قابل انعطاف با قطعه واسطه

شکل ۳- کوپلینگ قابل انعطاف


مزیت استفاده از کوپلینگ با قطعه واسطه در آن است که هنگام تعمیر پمپ نیازی به باز کردن پیچ های اتصال محرکه و جابجایی آن نیست.

در صورتی که مجموعه شاسی، پمپ و محرکه توسط شرکت اسپادان فراهم شود کوپلینگ قبل از بارگیری تراز می شود. با وجود این لازم است پس از نصب مجموعه روی فوندا سیون باز هم تراز بودن کوپلینگ کنترل شود.

برای کنترل درست بودن تراز کوپلینگ ، کافیست یک خط کش صاف روی دو نیمه کوپلینگ به موازات محور قرار داده شود. باید در هر نقطه از پیرامون کوپلینگ فاصله خط کش از محور به یک اندازه باشد. همچنین فاصله بین سطوح متقابل بین دو نیمه کوپلینگ باید یکسان باشد. این موارد را نیز می توان توسط فیلر یا ابزارهای اندازه گیری کنترل نمود. (شکل عو ۵).


در شرایطی که لازم است تعداد زیادی کوپلینگ کنترل شود می توان ابزار مخصوصی را ساخت تا این عمل با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد (شکل ۷). هرگاه پس از کارکردهای طولانی نشانه های سایش در قطعات قابل انعطاف کوپلینگ مشاهده شود باید به موقع با قطعات جدید تعویض شود.

در شرکت اسپادان برای هم محور نمودن موتور پمپ های بزرگ از دستگاه ترازیاب لیزری دقیق استفاده می گردد(شکل ۸).




شکل ۸- دستگاه لیزری برای کنترل هم محوری موتور پمپ


انحراف محوری و شعاعی بین دو نیمه کوپلینگ نباید از ۱/۰ میلی متر تجاوز نماید.



شكل ۵- تراز کردن کوپلینگ به کمک خط کش و فیلر




شكل ۶- تراز کردن کوپلینگ با قطعه واسطه به کمک خط کش و فیلر



شكل ۷- ابزار تراز کردن کوپلینگ

۲-۳-۲- ابعاد انتهای محور



اندازه پمپ	انتهای محور			
	قطر d_{j6}	l	u	t
WKL 32	۳۰	۱۱۸	۸	۲۳
WKL 40	۳۰	۱۱۸	۸	۲۳
WKL 50	۳۵	۱۳۰	۱۰	۲۸/۳
WKL 65	۳۵	۱۳۵	۱۰	۲۸/۳
WKL 80	۴۰	۱۵۵	۱۲	۴۳/۱
WKL 100	۴۵	۱۷۰	۱۴	۴۸/۵
WKL 125	۵۰	۲۱۰	۱۴	۵۳/۳
WKL 150	۶۰	۲۳۵	۱۸	۶۴/۲
WKL 150/6	۶۵	۲۳۵	۱۸	۶۹/۲

ابعاد به میلی متر

شکل ۹- ابعاد انتهای محور به میلیمتر


*** جهت تراش کوپلینگ های سمت محور پمپ برای مکانیک های مجاز پمپ اسپادان

۴-۲-اتصالات

لوله کشی مسیرهای ورودی و خروجی پمپ باید به نحوی انجام گیرد که هیچگونه تنش و کشش روی پمپ اعمال نشود. در هر حال نباید از پمپ به عنوان تکیه گاه سامانه لوله کشی استفاده نمود.

۱-۴-۲-مسیر مکش منفی^۱


برای آنکه پمپ به نحو مناسبی کار کند لازم است لوله مسیر مکش به طرز صحیح نصب شود. این مسیر باید مطلقاً بدون نشتی بوده و امکان حبس هوا وجود نداشته باشد به این منظور باید لوله در جهت پمپ، شبی صعودی داشته باشد(شکل ۱۰).



شکل ۱۰- وضعیت صحیح مسیر مکش منفی

۱- مکش منفی به حالتی اطلاق می شود که پمپ بالاتر از سطح آب نصب می شود.

- * در تبدیل متقارن شماره (۱) امکان حبس هوا وجود دارد لذا از تبدیل خارج از مرکز که انحراف آن به سمت پایین باشد استفاده می شود.
- * دسته شیر قطع و وصل شماره (۲) در حالت عمودی می تواند عامل حبس هوا باشد بنابراین شیر را به صورتی نصب می کنند که دسته آن به صورت افقی یا به طرف پایین قرار گیرد. (لازم به تذکر است که شیر مسیر مکش هنگام کار پمپ باید کاملاً باز باشد.)
- * لوله مکش شماره (۳) باید دارای شبیب صعودی ثابت و همواری در جهت پمپ باشد.
- * فقط باید از زانوها و اتصالات شماره (۴) استاندارد استفاده شده و از ایجاد گوشه های تیز در مسیر حرکت سیال اجتناب شود.
- * سوپاپ و صافی ورودی شماره (۵) باید دست کم ۰/۵ متر پایین تر از حداقل سطح آب ممکن الوقوع و ۰/۵ متر بالاتر از کف حوضچه مکش نصب شود تا از ورود هوا و شن و سایر اجسام خارجی به پمپ جلوگیری شود.
- * در پوش 6D محل هوایگیری و پرکردن لوله مکش می باشد.
- * قطر نامی فلنچ هیچ اطلاعی در مورد قطر صحیح لوله مکش بدست نمی دهد قطر لوله مکش و تعداد و ابعاد اتصالات موجود در این مسیر، قطر لوله مکش را باید به اندازه ای انتخاب کرد که افت زیاد در این مسیر، باعث کاهش شدید در ارتفاع مکش پمپ نشود. توصیه می شود که سرعت جریان در لوله مکش نباید از ۲ متر بر ثانیه بیشتر شود بطور کلی بهتر است برای هر پمپ لوله مکش جداگانه نصب شود. اگر به دلایل عملی این کار محدود نباشد، قطر لوله کلکتور باید طوری انتخاب شود که سرعت جریان تا حد قابل قبول کم بوده و در عین حال بهتر است قطر لوله کلکتور تا ورودی آخرین پمپ یکسان باشد. (شکل ۱۱-الف و ب)




شکل ۱۱- اتصال چند پمپ به لوله کلتور

* از هرگونه پیچ تند و تغییر سطح مقطع شدید و ناگهانی پرهیز شود. اطمینان حاصل شود که لبه داخلی واشرهای آبیندی فلنج ها در مسیر جریان سیال مانع ایجاد نکنند. انبساط حرارتی لوله ها باید به نحوی تعديل گردد که بار اضافی روی پمپ وارد نشود. قبل از نصب و راه اندازی پمپ، کلیه مخازن، خطوط لوله و اتصالات باید به دقت پاک شوند. از آنجایی که گدازه های جوشکاری، پوسیدگی ها و دیگر ناخالصی ها، اغلب پس از مدتی از جای خود کنده می شوند. ضروری است یک صافی در خط مکش نصب گردد تا از ورود این ذرات جلوگیری نماید.

برای جلوگیری از افت فشار زیاد در صافی مجموع سطح مقطع سوراخهای صافی باید مساوی با سه برابر سطح مقطع لوله باشد.

صافی باید به شکل مخروط و از مواد مقاوم به خوردگی باشد و شامل یک صافی با سوراخهای درشت باشد و داخل آب صافی ریزتری با شبکه ۲ میلیمتری از سیمی به قطر ۵/۰ میلی متر قرار گیرد (DIN 9181).




شکل ۱۲- صافی مخروطی برای خط مکش

۲-۴-۲- مسیر مکش با ارتفاع مثبت

در مسیر مکش با ارتفاع مثبت (وضعیت که مخزن مکش بر پمپ سوار است) نیز وجود شیر قطع و وصل لازم است تا بتوان هنگام بازرسی و تعمیرات ، پمپ را از منبع مربوطه جدا کرد. این شیر هنگام بهره برداری از پمپ باید کاملاً باز باشد. لوله مکش باید با شیب یکنواخت نزولی به طرف پمپ نصب شود تا از حبس هوا جلوگیری شود (شکل ۱۲). به غیر از اختلاف در جهت شیب بقیه موارد بند ۱-۴-۲ در این مورد نیز باید رعایت شود. مسیر لوله مکش باید قبل از اتصال پمپ شسته شود تا از ورود گدازه های جوشکاری، براده های لوله و سایر اجسام خارجی به داخل پمپ جلوگیری شود.

۳-۴-۲- مسیر تعادل خلاء

اگر مانند پمپهای کندانس، سیال از منبع تحت خلاء وارد پمپ شود، توصیه می شود که مسیر تعادل، به نحوی که در شکل (۱۲) مشخص شده است، نصب شود. بخصوص در مواردی که ارتفاع مکش کم باشد. به این ترتیب هوا و حبابهای گاز که همراه سیال وارد مسیر پمپاژ شده است از طریق این لوله دوباره به مخزن مکیده می شود. لوله باید تا حد امکان نزدیک به ورودی پروانه پمپ وصل شده و به بالای مخزن خلاء بازگردد. قطر لوله به ظرفیت پمپ بستگی دارد و معمولاً بین ۱ تا ۲ اینچ است.



شکل ۱۳- مسیر مکش ثابت و مسیر تعادل خلاء

نقطه بالای محفظه پمپ (سوراخ هواگیری 6D) باید توسط یک لوله کوتاه به مسیر تعادل خلاء وصل شود تا پمپ قبل از راه اندازی بسته شود. شیر قطع و وصل اصلی مسیر تعادل A باید در زمان بهره برداری از پمپ کاملاً باز باشد و فقط هنگام خاموش بودن پمپ بسته شود. شیر قطع و وصل اصلی مسیر تعادل A باید در زمان بهره برداری از پمپ کاملاً باز باشد و فقط هنگام خاموش بودن پمپ بسته شود.

۴-۴-۲- مسیر رانش

قطر اسمی فلنچ رانش پمپ راهنمای مناسبی جهت انتخاب قطر لوله رانش نیست و در این مورد نیز باید آبدھی مورد نیاز و موارد فنی اقتصادی در نظر گرفته شوند به نحوی که سرعت جریان در لوله رانش از ۳ متر در ثانیه (در محل ایستگاه پمپاژ) تجاوز ننماید. از گوشه ها و انشعابات نیز در مسیر اجتناب شود.

اگر ارتفاع رانش بیش از ۱۵ متر بوده و یا طول مسیر به نحو قابل ملاحظه ای زیاد باشد، باید از شیر یکطرفه ای بین پمپ و شیر فلکه خروجی استفاده نمود. این شیر می تواند هرگونه ضربه قوچ را که هنگام خاموش شدن ناگهانی پمپ اتفاق می افتد جذب کرده و از وارد آمدن صدمه به پمپ و سوپاپ مکش جلوگیری نماید. همچنین توصیه می شود یک شیر دروازه ای نیز در این مسیر نصب شود. این شیر به منظور تنظیم نقطه کار پمپ و در صورت لزوم جلوگیری از افزایش بیش از حد توان جذبی آن بکار می رود.

۵- محافظ کوپلینگ

بنابر مقررات اینمی در اغلب کشورها فقط هنگامی می توان از پمپ بهره برداری نمود که محافظ مناسبی روی کوپلینگ نصب شده باشد.

۶- بازرسی نهایی

پس از تکمیل کارهای مشروح در بندهای ۱-۲-۴-۴-۲- تراز بودن کوپلینگ باید یک بار دیگر به دقت کنترل شود و در صورت لزوم دوباره تراز شود. باید بتوان بدون تقلیل زیاد محور پمپ را از ناحیه کوپلینگ با دست چرخاند.

۳- آماده سازی، راه اندازی و توقف**۳-۱- آماده سازی و راه اندازی**

- * کنترل شود که قطعه عینکی محفظه آببندی با نیروی کم و به صورت متقارن بسته شده باشد. سفت کردن بیش از حد و یا کج قرار گرفتن آن باعث قطع جریان سیال خنک کننده محور و داغ کردن آن شده و ممکن است بوش روی محور معیوب گردد. در پمپ های کوچک با توان جذبی کم، سفت کردن بیش از حد قطعه عینکی باعث تحمیل اضافه بار به موتور خواهد شد.
- * هنگام چرخاندن محور با دست نباید اثری از صدای سایش غیرعادی وجود داشته باشد.

- * یاتاقانها پمپ های فشار قوی با گریس روانکاری می شوند که در حین مونتاژ نهایی در کارخانه این امر انجام می شود.

- * قبل از راه اندازی، پمپ باید توسط سیال مورد نظر و به روش پرکردن هوایکری شود.

۳-۱-۱- راه اندازی در مکش منفی

شیر قطع و وصل مسیر رانش باز می شود تا هوا بتواند در زمان هوایکری، از پمپ و مسیر مکش خارج شود. هوایکری را می توان به کمک یک ظرف یا مخزن پر کننده و از طریق شیر روی سوراخ هوایکری انجام داد و یا از یک پمپ دیگر به عنوان پمپ هوایکری استفاده نمود. پس از تکمیل هوایکری شیر مسیر رانش کاملاً بسته می شود.

۳-۱-۲- راه اندازی در مکش مثبت

شیر قطع و وصل مسیر رانش باز می شود تا هوا در زمان هوایگیری، از پمپ خارج شود. سپس شیر قطع و وصل مسیر مکش به آرامی باز می شود تا پمپ هوایگیری شود. در نهایت شیر مسیر رانش را بسته و وجود فشار مثبت در مکش بازرگانی می شود. قبل از راه اندازی تمام اتصالات کمکی (سیالات تمیز کننده، آبیند، خنک کننده) باید کاملاً باز باشند. شیر فلکه خط خلاء را (در صورت وجود) باز کنید و شیر فلکه خلاء گیر «E» را ببندید (شکل ۱۲).

پمپ با شیر بسته مسیر رانش راه اندازی می شود. در راه اندازی اولیه، جهت چرخش محور بررسی شود. در پمپ های راست گرد جهت چرخش در صورتی که از طرف کوپلینگ پمپ نگاه شود در جهت عقربه های ساعت خواهد بود. گاهی جهت صحیح چرخش با علامت پیکان روی پمپ مشخص می شود.

اگر پمپ برعکس کار کند باید بلاfacسله متوقف شود. اگر محرکه پمپ الکتروموتور سه فاز باشد کافیست اتصال دو فاز در جعبه ترمینال با هم عوض شود. بهتر است این کار توسط برقدار انجام گیرد.

پس از آنکه پمپ به دور کامل رسید، شیر مسیر رانش به آرامی باز می شود تا زمانی که فشار کار مورد نظر روی فشار سنج خوانده شود. در صورتی که توان موتور مطابق نقطه کار پمپ انتخاب شده باشد، بازکردن اضافی شیر پس از این نقطه ممکن است باعث اضافه بار کشیدن آن شود. توصیه می شود هنگام تنظیم نقطه کار از آمپرسنج استفاده گردد تا اطمینان حاصل شود که آمپر جذبی از مقدار مجاز تجاوز نمی کند.

توجه:

پس از اینکه پمپ به فشار کار خود رسید در صورتی که بدنه پمپ چکه کند، مجموعه را متوقف کنید و پیچ های بست طبقات را سفت نمایید.

۳-۱-۳- محفظه آبیندی با نوار گرافیتی

قطعه عینکی (شکل ۱۶) با نیروی کم بسته می شود به طوریکه پس از راه اندازی مقدار قابل توجهی نشستی وجود خواهد داشت. اگر پس از مدت معینی نشستی به مقدار مناسب تقلیل پیدا نکرد،

در حالیکه پمپ کار می کند، مهره های پیچ های دوسر مربوط به قطعه عینکی را باید به آرامی و بطور متقارن تا حدی سفت نمود که نشت آب بصورت قطره قطره باشد.

اگر قطرات آب از محفظه آبیندی خارج نشود و یا خروج دود مشاهده گردد باید مهره ها را به آهستگی شل کرد. پس از تجدید نوارهای محفظه آبیندی تا زمانی که نوارهای مذکور خوب جا نیافتداند بازدیدهای مرتب و تنظیم های متوالی لازم خواهد بود.

۴-۱-۳- محفظه آبیندی با آبیند مکانیکی

پمپ هایی که دارای آبیند مکانیکی هستند هرگز نباید، تحت هیچ شرایطی، قبل از هوایگیری کامل حتی بطور کوتاه مدت و آزمایشی راه اندازی شوند. زیرا این عمل منجر به صدمه دیدن^۱ آبیند مکانیکی خواهد شد. ممکن است در مراحل اولیه راه اندازی نشت آب قابل ملاحظه شود ولی پس از جا افتادن آبیند مکانیکی نشت آب بند می آید.

۴-۲-۳- متوقف کردن

شیر قطع و وصل مسیر رانش بسته شود. شیر فلکه رانش زمانی می تواند باز بماند که در مسیر رانش قبل از شیر فلکه یک شیر یک طرفه تعییه شده باشد. در صورت امکان شیر مربوط به خلاء سنج مسیر مکش نیز بسته شود. پس از خاموش کردن محرکه، آرام و یکنواخت بودن چرخش محور تا توقف کامل آن را تحت نظر قرار دهید. اگر احتمال یخ زدن آب داخل پمپ وجود دارد آب آنرا با باز کردن درپوش تخلیه ، خالی نمایید.

۴-۳- توقف طولانی مدت

اگر پمپ برای مدت زمان طولانی متوقف خواهد بود باید به دقت حفاظت شود. ممکن است در مواردی پمپ به طور کامل پیاده شده و پس از تمیز و خشک نمودن قطعات دوباره سوار شود. فلنچ های مکش و رانش با درپوش پلاستیکی کور شود تا از ورود اجسام خارجی به پمپ جلوگیری گردد. تمام سطوح ماشینکاری شده که پس از سوار شدن پمپ در معرض هوا باشد باید با مواد محافظ خوب پوشش داده شود یا حداقل روغن یا گریس کاری شود. اگر پمپ جهت تعمیرات به سازنده عودت داده می شود باید نخست آب آن کاملاً تخلیه شود و تمام فلنچ ها به

دقت در پوش زده شده و کور شود. پمپ باید همواره در حالت سوار شده کامل انتقال یابد زیرا سطوح آبیندی قطعات مجزا ممکن است در حین حمل و نقل صدمه بینند. در توقف های فصلی لازم است پمپ در طول مدتی که مورد استفاده قرار نمیگیرد هر هفته به مدت کوتاهی روشن شود.

۴- راهکارهای بهره برداری

برای بهره برداری از هر پمپ راهکارهایی از طرف سازنده ارائه میشود. نکات ذیل مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد:

- * پمپ باید در تمام اوقات به نرمی، و بدون سروصدا و لرزش کار کند.
- * از راه اندازی پمپ بدون سیال خودداری کنید.
- * سطح آب در حوضچه یا مخزن مکش و فشار در دهانه مکش پمپ در زمانها مشخص بازرسی شود.

* از استفاده پمپ به مدت طولانی در حالت شیر فلکه بسته خودداری نمایید. ممکن است درجه حرارت یاتاقانها تا 50°C بالاتر از درجه حرارت محیط افزایش یابد، ولی این درجه حرارت نباید از 90°C بیشتر شود (دما از روی پوسته خارجی محفظه یاتاقان اندازه گیری میشود).

- * تا زمانی که پمپ کار می کند، باید شیر فلکه خطوط جانبی باز بماند.
- * اگر پمپ دارای قطعه عینکی باشد، باید در طی عملیات به آرامی چک نماید. قطعه عینکی باید به نرمی بسته شود.
- * اگر پمپ آبیند مکانیکی داشته باشد، در حین کار کردن، بسیار کم چک کرده و یا اصلا چک نخواهد کرد و نیازی به مراقبت ندارد.
- * برای اطمینان از اینکه پمپ کمکی در محدوده ثابت کار می کند، باید لاقل هفت‌ای یک بار سریعا روشن و خاموش گردد. صحت اتصالات جانبی پمپ کمکی بررسی شود.
- * قطعات کوپلینگ انعطاف پذیر، باید به طور منظم بررسی شوند و به محض مشاهده هرگونه اشکال باید تعویض شوند.
- * بار وارد بر مجموعه الکتروپمپ از طریق مقایسه فشار خروجی موثر پمپ و جریان جذبی موتور با مقادیر حک شده در پلاک آنها در فواصل زمانی معین بررسی شود.

* محفظه آبیندی از نظر نشتی بازرسی شود، بخصوص هنگامی که پمپ بطور منقطع (غیرمدام) کار می‌کند.

* در صورت وجود پمپ‌های رزو^۱ در ایستگاه توصیه می‌شود که در فواصل زمانی مشخص (حداقل هفته ای یک بار) راهاندازی شوند تا اطمینان حاصل شود که در موقع لزوم آماده کار در وضعیت مطلوب می‌باشند. صحت اتصال جانبی پمپ کمکی بررسی شود.

۵- تعمیرات

۵-۱- آبیندی محور

۵-۱-۱- محفظه آبیندی با نوار آبیندی


در این نوع آبیندی لازم است سیال بطور قطره قطره و تا حد نیاز از محفظه آبیندی خارج شود. اگر نشتی قطع شود یا خروج دود از محفظه مشاهده شود باید به تدریج مهره‌های قطعه عینکی را شل نمود. زمان تعویض نوارهای گرافیتی هنگامی است که در اثر سفت کردن مکرر مهره‌های قطعه عینکی مجموعه آبیند تقریباً به اندازه عرض یک نوار گرافیتی فشرده شود.

۵-۲- تعویض نوارهای آبیندی

محفظه آبیندی فقط هنگامی کارکرد رضایت بخش خواهد داشت که با دقت و به طرز صحیح آبیندی شده باشد.

قبل از آبیندی، تمام اجزاء آبیندی کهنه باید از محفظه آبیندی خارج شود. توصیه می‌شود ابزار مناسب مانند درآرهای قابل انعطاف و نرم استفاده شود تا از صدمه دیدن بدنه محفظه آبیندی و بوش محافظه محور جلوگیری شود.

محل آبیندی به دقت تمیز شده و سطح موثر بوش محافظه محور بازرسی شود. اگر نشانه‌های سائیدگی خورده‌گی و زبری سطح دیده شد باید با بوش نو تعویض گردد. از نوارهای گرافیتی با ابعاد درست استفاده شود. (شکل ۱۴) و (جدول ۴)



شکل ۱۴- مقطع محفظه آبیندی با نوارهای گرافیتی

جدول (۴) ابعاد نوارهای گرافیتی و موقعیت نصب آنها

تعداد حلقه ها	نوار گرافیتی		ابعاد محفظه آبیندی					قطر محور	اندازه پمپ WKL	
	سمت رانش	سمت مکش	اندازه	طول برش	ϕ_a	ϕ_b	C رانش	C مکش		
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۸×۸	۱۵۴	۳۹	۵۵	۵۲	۵۲	۳۰	۳۰	۳۲
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۸×۸	۱۵۴	۳۹	۵۵	۵۲	۵۲	۳۰	۳۰	۴۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۰×۱۰	۱۸۰	۴۵	۶۵	۴۳	۶۳	۳۵	۳۵	۵۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۰×۱۰	۱۸۰	۴۵	۶۵	۴۳	۶۳	۳۵	۳۵	۶۵
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۰×۱۰	۱۹۶	۵۰	۷۰	۴۵	۶۵	۴۰	۴۰	۸۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۲×۱۲	۲۳۵	۶۰	۸۵	۵۳	۷۸	۴۵	۴۵	۱۰۰
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۲×۱۲	۲۵۴	۶۶	۹۰	۵۳	۷۸	۵۰	۵۰	۱۲۵
۴ حلقه نوار گرافیتی	۴ حلقه نوار گرافیتی ۱ حلقه رینگ خنک کاری	۱۶×۱۶	۳۰۷	۷۸	۱۱۰	۶۸	۱۰۰	۶۰	۶۰	۱۵۰


اندازه ها به میلیمتر است.

هر دو سر نوارهای گرافیتی باید بطور صاف و تحت زاویه ۴۵ درجه بریده شود (شکل ۱۵). دو سر نوارهای گرافیتی باید هنگام جا زدن آن تا حدی روی هم فشرده شوند.



شکل ۱۵ - نوار آبیندی بریده شده

هر نوار گرافیتی باید در روغن فرو برده شود و سپس به کمک حلقه محفظه آبیندی در محل خود جا شود. محل اتصال دو سر نوارهای متواالی باید با ۹۰ درجه چرخش نسبت به یکدیگر قرار گیرد. شکل ۱۶ موقعیت رینگ خنک کاری بین نوارهای آبیندی (سمت مکش) را نشان می‌دهد. حلقه‌های آبیندی و رینگ خنک کاری باید همواره به ترتیب مشخص شده جا زده شود. پس از جا زدن آخرین نوار گرافیتی باید فاصله‌ای به اندازه حداقل ۴ میلیمتر در انتهای محل آبیندی باقی بماند تا قطعه عینکی به صورت صحیح در محل خود قرار گیرد. مهره‌های قطعه عینکی باید به تدریج و به صورت متقابن یا نوبتی محکم شود.



شکل ۱۶ - آرایش نوارهای گرافیتی در محفظه آبیندی (سمت مکش)

۳-۱-۵-آبیند مکانیکی

برای تعویض آبیند مکانیکی لازم است که پمپ پیاده شود. اجزاء آبیند مکانیکی باید به ترتیبی که در نقشه‌های مونتاژ مربوطه نشان داده می‌شود از محور پیاده شود. جدول (۵) انواع آبیندهای مکانیکی پمپهای فشار قوی را مشخص می‌کند.

جدول (۵) انواع آبیندهای مکانیکی پمپهای فشار قوی

فشار کار	نوع آبیند مکانیکی	
	رانش	مکش
تا ۱۲ بار	MG1	MG1
بالای ۱۲ بار	H7N	MG1

تمیزی محیط کار در هنگام نصب آبیند مکانیکی باید کاملاً رعایت شود. از هرگونه صدمه به سطوح آبیندی و اورینگ‌ها جلوگیری شود و اشر کاغذی یا اورینگ در هر بار پیاده شدن باید تعویض گردد.

۲-۵-روانکاری و تعویض گریس**۱-۲-۵-روانکاری**

یاتاقانهای غلتشی پمپ‌های فشار قوی با گریس روانکاری می‌شوند. مقدار گریس برای هر یاتاقان ۱۰ الی ۲۰ گرم می‌باشد.

۲-۲-۵-تعویض گریس

گریس یاتاقانهای غلتشی، باید پس از ۲۰۰۰ ساعت یا دو سال کار (هرکدام که زودتر اتفاق افتاد) تعویض گردد. در صورتی که پمپ به مدت بیش از ۲ سال از تاریخ ساخت مورد استفاده قرار نگیرد، لازم است قبل از راه اندازی نسبت به تعویض گریس اقدام شود.

توجه :

فقط از گریس های مرغوب با پایه لیتیوم جهت روانکاری استفاده نمایید. گریس باید عاری از مواد رزینی و اسیدی بوده، تجزیه نشده و ایجاد لایه پایدار روی سطوح ننماید. عدد نفوذ^۱ آن بین ۲ تا ۳ باشد تا عدد نفوذ در زمان کار بین ۲۲۰ mm/10 s^۲ الی ۲۹۵ باقی بماند. نقطه ریزش^۳ باید بالاتر از ۱۷۵°C باشد.

۳-۵- یاتاقان ها

طرف مکش (یاتاقانهای متحرک)

جدول (۶)

اندازه پمپ	طرف مکش (سمت کوپلینگ)		طرف رانش
	رولر بیرنگ	غلاف تبدیل	بلبرینگ
WKL 32	NU207 K-CE	H207	6306 C3
WKL 40	NU207 K-CE	H207	6306 C3
WKL 50	NU208 K-CE	H208	3307 C3
WKL 65	NU208 K-C3	H208	3307 C3
WKL 80	NU209 K-C3	H209	3308 C3
WKL 100	NU210 K-C3	H210	3309 C3
WKL 125	NU211 K-C3	H211	3310 C3
WKL 150	NU213 K-C3	H213	3312 C3
WKL 150.6	NN3015 K	H315	3313 C3

قبل از جایگذاری دوباره، گریس کهنه را پاک نمایید.

1 - Penetration number

2- Drop point

۶- راهنمای عیب یابی معایب

جدول (۷)

شماره مربوط به رفع عیب	موارد عیب
۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰	آبدھی پمپ کافی نیست
۱۱ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۳ و ۲۲	موتور بار زیاد تتحمل می‌کند
۱۳	فشار خروجی پمپ زیاد است
۱۰ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۹	درجہ حرارت بلبرینگ ها زیاد است
۱۴	نشت آب از پمپ
۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷	نشت زیاد آب از نوار گرافیتی محور
۱۰ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۴ و ۲۵	پمپ روان کار نمی‌کند
۳ و ۲۶ و ۲۷	افزایش بیش از اندازه درجه حرارت داخل پمپ
۲۸	صداي برخورد سنگ با فلز

۶-۱- عیب و روش حل آن :

۱- ارتفاع پمپاژ بیشتر از حد تعیین شده است.

نقطه کار را دوباره تنظیم کنید.

۲- پمپ فشار مورد نیاز شبکه را تأمین کند.

پروانه ای با قطر بزرگتر انتخاب کنید.^(۲)

سرعت دوران (موتور احتراق داخلی یا توربین) را افزایش دهید. (حداکثر دورمجاز را لحاظ کنید).

۳- پمپ و لوله ها کاملاً هوایگیری نشده‌اند.

پمپ و لوله ها را هوایگیری نمایید

۴- مسیر لوله یا کانال پروانه دچار گرفتگی شده است.

اجسام خارجی را از داخل پمپ و یا لوله مکش خارج کنید.

۵- حبس هوادر لوله ها

وضعیت اتصالات و لوله ها را بررسی و اصلاح کنید.

در صورت نیاز، شیر هوایگیری نصب نمایید.

۶- پمپ از عمق زیادی مکش می‌کند (NPSH قابل دسترسی کم است).

ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر دهید.

شیر فلکه لوله مکش پمپ را کاملاً باز کنید.

- چنانچه افت اصطکاکی در لوله مکش زیاد باشد، وضعیت لوله های مکش را اصلاح کنید.
- وضعیت صافی ها را در لوله مکش کنترل کنید.
- 7- هوا به محفظه آبیندی نفوذ می کند.
- مجرای مایع خنک کاری را تمیز نمایید. در صورت لزوم مایع خنک کاری را از یک منبع خارجی تامین نمایید و یا فشار مایع خنک کاری را افزایش دهید.
- نوار آبیندی محور را عوض کنید.
- در صورت نو بودن نوارهای گرفتی شیرفلکه رانش را تا حدی ببینید تا خروج آب را به صورت قطره قطره مشاهده کنید.
- 8- جهت گردش معکوس است.
- جای دو سیم فاز را در تابلوی برق عوض کنید.
- 9- سرعت دورانی خیلی کم است.^{(۳)۲}
- سرعت دوران را افزایش دهید. (حداکثر دور مجاز را لحاظ کنید).
- ولتاژ برق را کنترل نمایید.
- 10- قطعات داخلی پمپ (پروانه یا رینگهای سایشی) بیش از اندازه فرسوده شده اند.
- آنها را تعویض نمایید.
- 11- فشار خروجی پمپ از مقدار لازم کمتر است.
- نقطه کار پمپ را با تنظیم شیر فلکه لوله رانش تنظیم نمایید.
- در صورت تحمل بار زیاد به طور مداوم، پروانه را تراش بدهید.^(۴)
- 12- وزن مخصوص یا ویسکوزیته سیال مورد پمپاژ بیش از اندازه است.
- با دفتر فنی پمپران تماس بگیرید.
- 13- سرعت دوران بیش از اندازه است.
- سرعت دوران (موتور احتراق داخلی یا توربین) را کاهش دهید.^{(۳)۲}
- 14- بست طبقات / واشرها
 - پیچ را سفت نمایید.
 - از واشر جدید استفاده نمایید.
- 15- آبیند روی محور فرسوده شده است.
- موقعیت آبیند روی محور را بررسی کرده و در صورت نیاز، آبیند را تعویض نمایید.
- فشار جریان سیال یا سیال آبیندی را بررسی کنید.

۱۶- سطح بوش روی محور زبر بوده یا خراشیده شده است.

بوش روی محور را تعویض نمایید.

نوارهای گرافیتی را تعویض نمایید.

۱۷- پمپ هنگام کار سرو صدا می کند.

شرایط مکش را تصحیح نمایید.

تراز بودن مجموعه الکتروپمپ را مجددا بررسی نموده و در صورت نیاز دوباره تراز نمایید.

فشار مکش را در دهانه مکش کاهش دهید.

۱۸- مجموعه الکتروپمپ تراز نیستند.

تراز بودن کوپلینگ را کنترل کرده و در صورت نیاز مجموعه الکترو پمپ را مجددا تراز نمایید.

۱۹- پمپ از حالت تعادل خارج شده یا حالت تشدید ارتعاش در لوله ها پیش می آید.

وضعیت اتصال لوله ها و پیچ های پمپ را کنترل کنید و در صورت لزوم فاصله بین بسته های لوله را کاهش دهید.

با استفاده از مواد جاذب ارتعاش، لوله کشی را نگهداری کنید.

از پمپ به عنوان تکیه گاه سامانه لوله کشی استفاده نکنید.

۲۰- نیروی محوری از حد مجاز بیشتر باشد.^۲

سوراخهای تعادل پروانه را تنظیم نمایید.

۲۱- مقدار نامتناسب و یا کیفیت پایین ماده روانکاری

مقدار روانکار کافی، با کیفیت مناسب بکار ببرید.

۲۲- فاصله صحیح بین کوپلینگ ها رعایت نشده است.

طبق نقشه نصب، کنترل کنید.

۲۳- موتور دو فاز کار می کند.

فیوز خراب را تعویض نمایید.

اتصالات برقی را کنترل کنید.

۲۴- روتور بالанс نیست.

روتور را به صورت دینامیکی متوازن کنید.

۲۵- بلبرینگ ها خراب شده اند.

بلبرینگ ها را عوض کنید.

۲۶- میزان آبدهی ناکافی است.

حداقل مقدار دبی جریان را افزایش دهید.

۲۷- انتخاب قطر لوله خنک کاری صحیح نمی باشد.

سطح مقطع لوله خنک کاری را افزایش دهید.

۲۸- پمپ دچار کاویتاسیون (حفره زایی) شده است.

شیر فلکه رانش را تا قطع صدای برخورد سنگ با فلز، بیندید.

دمای سیال مورد پمپاژ را کاهش دهید.

دور پمپ را کمتر کنید.

۲۹- بلبرینگ ها بیش از اندازه گریس کاری شده اند.

پس از گریس کاری و استارت پمپ گریس اضافی را خارج نمایید.

۳۰- از گریس مناسب استفاده کنید.

مطمئن باشید گریس مطابق مشخصات ذکر شده در این دفترچه تهیه شده است.

از مخلوط کردن گریس های متفاوت اکیدا خودداری نمایید.

۱) قبل از هرگونه رفع عیب از قطعات، ارتباط پمپ را از شبکه قطع نمائید.

۲) با شرکت پمپ اسپادان تماس بگیرید.

۳) این اشکال را می توان با تغییر قطر پروانه رفع نمود.

۷- دمونتاژ پمپهای فشار قوی

- دمونتاژ را می بایست به کمک نقشه برشی پمپ مربوطه انجام داد (بندهای ۱-۴-۸ و ۲-۴-۸). قبل از دمونتاژ پمپ از محل نصب ، مطمئن شوید که امکان راهاندازی ناگهانی پمپ وجود ندارد و سپس مراحل زیر را انجام دهید.
- ۱- منبع تغذیه موتور را قطع نمایید.
 - ۲- تمامی شیرهای سیستم را ببندید.
 - ۳- با بازکردن درپوش‌های تخلیه آب، داخل پمپ را خالی نمایید.
 - ۴- فلنچ‌های پمپ را از خطوط مکش، رانش و فشار سنج (در صورت وجود) باز نمایید.
 - ۵- محافظ کوپلینگ را باز کرده و پمپ را از موتور جدا نمایید.
 - ۶- با بازکردن پیچ‌های شاسی پمپ را به آرامی به محل مطمئن منتقل نمایید.
 - ۷- نیمه کوپلینگ روی محور پمپ را بیرون کشیده و خارکوپلینگ (940.1) را بردارید.
 - ۸- پمپ از طرف مکش (106) دمونتاژ خواهد شد. لذا قبل از دمونتاژ پایه‌های محفظه رانش (107) را در محل ثابت کرده و تکیه‌گاه مناسب زیر محفظه‌های طبقات (108) قرار دهید تا در حین بیرون کشیدن محفظه مکش، قطعات پایین نیافتد.
 - ۹- در حین دمونتاژ، محفظه‌های طبقات و قطعات مربوطه به هر طبقه را شماره گذاری کرده تا در مونتاژ بعدی دوباره در محل اولیه خود قرار گیرند.
 - ۱۰- پیچ‌های (901.1) در پوش یاتاقان مکش را باز کرده و درپوش را خارج نمایید.
 - ۱۱- مهره و واشر قفل کننده (531) رولر برینگ (322) را باز نمایید.
 - ۱۲- مهره‌های (920.2) را باز کرده و محفظه یاتاقان مکش (350.1) را به همراه رولربرینگ (322) بیرون کشیده و رولربرینگ را از داخل محفظه خارج نموده با کنترل رولربرینگ در صورت مشاهده سایش یا اثر ضربه نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید.
 - ۱۳- خار فنری (932.1) را خارج نمایید.
 - ۱۴- آب پخش کن (507) و بوش فاصله (525.1) و اورینگ (412.2) را خارج نمایید.
 - ۱۵- مهره‌های (920.3) را باز نموده و پیچ‌های (902.2) و قطعه عینکی (452) را خارج نمایید.
 - ۱۶- مهره‌های (920.1) را باز نموده و بسته‌های طبقات (905) را خارج نمایید.
 - ۱۷- محفظه مکش (106) را به همراه نوارهای پکینگ (461) و اورینگ روی آن خارج نمایید.
 - ۱۸- نوارهای پکینگ (461) و رینگ خنک کاری (458) را از محفظه مکش خارج نمایید.

- ۱۹- بوش روی محور (524.1) را خارج نمایید و با کنترل آن در صورت مشاهده سایش نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید.
- ۲۰- پروانه (230) طبقه اول را خارج نمایید.
- ۲۱- دیفیوزر (171.1) و محفظه طبقه بندی اول (108) و اورینگ روی آن را خارج نمایید.
- ۲۲- بوش طبقه (521) و خار پروانه (940.4) را خارج نمایید.
- ۲۳- پروانه طبقه دوم را خارج نموده مراحل ۲۱ و ۲۲ را برای هر طبقه انجام دهید.
- ۲۴- دیفیوزر طبقه آخر (171.2) را خارج نمایید.
- ۲۵- پیچهای (901.1) درپوش یاتاقان رانش (361) و مهره سرمحور (920.4) را خارج نمایید.
- ۲۶- مهره های (920.2) محفظه یاتاقان رانش و مهره های (920.3) و پیچهای (902.2) عینکی را باز نموده و محفظه رانش (107) را خارج نمایید.
- ۲۷- محفظه یاتاقان (350.2) را به همراه بلبرینگ (320) از روی محور (210) خارج نمایید. با خارج کردن بلبرینگ از داخل محفظه در صورت وجود صدمه در بلبرینگ نسبت به جایگزینی آن اقدام شود.
- ۲۸- رینگ تنظیم (504) را که بلا فاصله بعد از بلبرینگ (320) میباشد، خارج نمایید. دقیق نمایید که این رینگ دقیقاً باید در این موقعیت مونتاژ شود.
- ۲۹- خار فنری (932.2) را خارج نمایید و رینگ تنظیم دوم (504) را که بلا فاصله بعد از خار فنری میباشد، خارج نمایید. دقیق نمایید که این رینگ هم دارای اندازه خاصی است و دقیقاً باید در این موقعیت مونتاژ شود.
- نکته: در صورت تعویض هر کدام از قطعات روی محور و یا قطعات محفظه باید کار اندازهگیری و جایگزینی رینگ های تنظیم جدید مطابق روش گفته شده انجام شود. (ر.ک. بند ۱-۸)
- ۳۰- آب پخش کن (507) و بوش فاصله (525.2) و اورینگ (412.2) را از روی محور خارج نمایید.
- ۳۱- بوش روی محور (524.2) را خارج نمایید و با کنترل آن در صورت مشاهده سایش نسبت به جایگزینی آن اقدام نمایید.

۸- سوار کردن

۱- پمپ

از استانداردهای عملی مهندسی در حین مونتاژ پمپ پیروی نمایید.

قبل از مونتاژ، تمام انطباقات قسمت‌های مختلف و اتصالات پیچی را با گرافیت یا مواد مشابه، پوشش دهید.

اورینگ‌ها و کاسه نمدها را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی کنید.

با اطمینان از اینکه همه واشرهای کاغذی هم اندازه واشرهای قدیمی هستند، آنها را جاگذاری نمایید. مونتاژ را در جهت معکوس پیاده کردن انجام دهید. ترتیب جاگذاری قطعات از اهمیت زیادی برخوردار است.

وقتی قطعات جدید مونتاژ می‌شوند باید موقعیت پروانه‌ها را مقابل دیفیوزرها تنظیم کرد.

برای این کار باید اندازه رینگ یاتاقان مناسب با طول قطعات ثابت و متحرک باشد.

جهت اندازه گیری طول این رینگ، پس از مونتاژ محفظه یاتاقان رانش، باید محور کاملاً به سمت مکش جلو رانده شده و اندازه A1 مطابق شکل (۷) ثبت شود. سپس محور را کاملاً به سمت عقب کشیده و اندازه A2 مطابق شکل (۲) نیز ثبت شود.


کل حرکت طولی محور (a) از تفاصل A1 و A2 بدست می‌آید یعنی :

$$a = A1 - A2$$

حال می‌توان از رابطه ذیل طول رینگ تنظیم را محاسبه کرد (مقادیر S در جدول موجود است).

$$A1 - a/2 - S = \text{طول رینگ تنظیم یاتاقان}$$

بعد از مونتاژ رینگ و یاتاقان باید محور بتواند به راحتی با دست حرکت کند.



شکل ۱۷- نحوه اندازه گیری پارامترهای A1 ، A2

جدول (۸) عمق نشیمن بلبرینگ

اندازه پمپ	WKL32	WKL40	WKL50	WKL65	WKL80	WKL100	WKL125	WKL150
عمق نشیمن بلبرینگ S(mm)	21	21	38	38	40	43	48	65

۲-۸-آبیند مکانیکی

هنگام جاگذاری آبیند مکانیکی به نکات زیر توجه فرمایید.
نهایت دقت و تمیزی ضروری است.

تا لحظه مونتاژ، محافظ روی سطوح آبیندی را برندارید. هرگونه رسوب موجود روی محور یا رینگ آبیندی درون محفظه یاتاقان‌ها را با دقت تمیز نمایید.
ممکن است در موقع نصب آبیند، بوش روی محور (523) را برای کاهش اصطکاک با مایع ظرفشویی روانکاری کرد.

توجه :

اورینگ لاستیکی نباید با روغن یا گریس تماس داشته باشد، از آب استفاده کنید.
اورینگ قسمت ثابت آبیند را با فشار نرم دست یا انگشت در تمام جهات، در محل نشیمن (درپوش آبیندی) جا بزنید.

۳-۸-تنظیم گشتاور بست طبقات

سفت کردن مهره‌های بست طبقات باید به صورت ضربدری و مطابق اعداد جدول زیر انجام پذیرد.

جدول (۹) میزان گشتاور بست طبقات

اندازه پمپ	WKL32	WKL40	WKL50	WKL65	WKL80	WKL100	WKL125	WKL150
گشتاور مورد نیاز [N.m]	78.5	92	924	294	200	250	300	350

۴-۸- توصیه هایی برای قطعات یدکی

از آنجایی که هنگام دموتناژ ، جهت تعمیر پمپ ممکن است برخی قطعات، نیاز به تعویض داشته باشند پیشنهاد می شود قطعات ذیل را بعنوان قطعه یدکی برای یک دستگاه پمپ تهیه نمایید.

جدول (۱۰) قطعات یدکی مورد نیاز برای ۲ سال کارکرد مطابق VDMA DIN 24296

نام قطعه	تعداد پمپها، شامل پمپهای یدکی							تعداد قطعات یدکی
	۲	۲	۴	۵	۷ تا ۹	۸ تا ۹	۱۰ و بیشتر	
Shaft with nut with two flats 920.4.	محور بامهره، دو عدد واشر،	۱	۱	۲	۲	۲	۳	%۳۰
Circlips 932.1/2 and keys 940.1/3.4/.5/.6	خارگرد و خارها							
Impeller (set=S)	پروانه	۱	۱	۲	۲	۲	۲	%۳۰
Angular contact ball bearing	بلبرینگ	۱	۱	۲	۲	۲	۴	%۵۰
Radial roller ball bearing	رولر بلبرینگ با بوش قفل کننده	۱	۱	۲	۲	۲	۴	%۵۰
Clamping sleeve 531/								
Flat gasket (only on cooled packing)/	واشر کاغذی	۴	۸	۸	۸	۱۲	۱۲	%۱۶۰
O-ring (set)/	اورینگ	۴	۶	۸	۸	۹	۱۲	%۱۵۰
O-ring (only on cooled packing)/	اورینگ	۴	۸	۸	۸	۱۲	۱۲	%۱۶۰
O-ring (set=s)/	اورینگ	۴	۶	۸	۸	۹	۱۲	%۱۵۰
Stuffing box gland	نوار آبندی	۴	۴	۶	۶	۶	۸	%۴۰
Casing wear ring (set=Sx2)/	رینگ آبندی	۲	۲	۲	۲	۲	۴	%۵۰
Stage sleeve (set=S-1)	بوش طبقه	۲	۲	۲	۲	۲	۴	%۵۰
Shaft protecting sleeve	بوش روی محور	۲	۲	۲	۲	۲	۴	%۵۰
(set=suction and discharge sides)								
Spacer sleeve (set=suction and discharge sides)	بوش فاصله	۲	۲	۲	۲	۲	۴	%۵۰
Spacer sleeve(Suction Side)(only on size 150 non-cooled	بوش فاصله	۲	۲	۲	۲	۲	۴	%۵۰
Packing and size 100-150 cooled packing	(طرف مکش)							
Spacer sleeve (Discharge side)(only on sizes 100 and 150- cooled packing)/	بوش فاصله (طرف رانش)	۲	۲	۲	۲	۲	۴	%۵۰

S = تعداد طبقات

۸-۴-۱- پمپهای فشار قوی WKL65 , WKL50, WKL40 , WKL32

جدول (II)

Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه	Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه
106	Suction casing/ Discharge casing/ Stage casing/ Diffuser/ Diffuser (last stage)/ Shaft/ Impeller/	461 502 ¹⁾ 504 507 521 524.1 524.2 525.1/2 531 636 902.1/.2 905 920.1/.2/.3/.4 932.1/.2 940.1 940.2 ²⁾ 940.3/.4/.5 1M 6B 10E 10A	Stuffing box packing/ Casing wear ring / Spacer ring/ Thrower / Stage sleeve Shaft protecting/ Shaft protecting/ Spacer sleeve(sizes 100 and 125N) Clamping sleeve/ Grease nipple/ Stud/ Tie bolt Hex.nut Circlip Key/ Key/ Connection for pressure gauge/ Product drain/ Leakage liquid drain/ Sealing fluid connection/ Sealing fluid connection
107	محفظه مکش	461 502 ¹⁾	نوارگرافیتی ریینگ سایشی
108	محفظه راشن	504	رنگ فاصله
171.1	محفظه طبقات	507	آب پخش کن
171.2	دیفیوزر (طبقه آخر)	521	بوش طبقه
210	محور	524.1	بوش روی محور
230	بروانه	524.2	بوش روی محور
320	بلبرینگ	525.1/2	بوش قفل کننده
321	بلبرینگ	531	گریس خودر
322	دول برینگ (no all size)	636	بست طبقات
350	محفظه یاتاقان	902.1/.2	پیچ دوسرا
360	درپوش یاتاقان	905	مغرو شیش گوش
361	درپوش انتهای یاتاقان	920.1/.2/.3/.4	نوارگرد
400.1/.2	راشر کاذنی	932.1/.2	چار
400.3/.5	راشر کاذنی	940.1	چار
412.1	O-ring	940.2 ²⁾	چار
412.2/.3	O-ring	940.3/.4/.5	چار
433.1/.2	Mechanical seal/	1M	فشارسنج
452	Stuffing box gland/ Lantern ring/	6B	تحلیله
458	رنگ خنک کاری	10E	مجرای خروجی آب نشستی
		10A	ورود مایع آبندی
			خروج مایع آبندی

- (۱) از اندازه ۵ به بالا
(۲) فقط در پمپهای یک طبقه


۸-۴-۱- پمپهای فشار قوی WKL65 , WKL50, WKL40 , WKL32

جدول (II)

Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه	Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه
461 502 ¹⁾	Stuffing box packing/ Casing wear ring / Spacer ring/	461 502 ¹⁾	نوار گرافیتی/ رینگ سایلیشی
504	Thrower /	504	رینگ فاصله
507	Stage sleeve	507	آب پخش کن
521	Shaft protecting/	521	بوش طبقه
524.1	Shaft protecting/	524.1	بوش روی محور
524.2	Shaft protecting/ Spacer sleeve(sizes 100 and 125N)	524.2	بوش روی محور
525.1/.2	Clamping sleeve/ Grease nipple/	525.1/.2	بوش فاصله
531	Stud/	531	بوش قفل کننده
636	Tie bolt	636	گریس خودر
902.1/.2	Hex.nut	902.1/.2	بست طبقات
905	Circlip	905	بیچ دوسر
920.1/.2/.3/.4	Key/	920.1/.2/.3/.4	مهرو شیش گوش
932.1./2	Key/	932.1./2	خار گرد
940.1	Key/	940.1	خار
940.2 ²⁾	Key/	940.2 ²⁾	خار
940.3/.4/.5	Connection for pressure gauge/	940.3/.4/.5	فشار سنج
1M	Product drain/	1M	تخلیه
6B	Leakage liquid drain/	6B	مجرای خروجی آب نشستی
10E	Sealing fluid connection/	10E	ورود مایع آبندی
10A	Sealing fluid connection	10A	خروج مایع آبندی

Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه	Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه
106	Suction casing/ Discharge casing/	106	دھخنه مکش
107	Stage casing/ Diffuser/	107	دھخنه راشن
108	Diffuser (last stage)/	108	دھخنه طبقات
171.1	Shaft/	171.1	دیفیوزر (طبقه آخر)
171.2	Impeller/	171.2	محور
210	Angular contact ball bearing/ (on pump sizes 50 up to 150)	210	بروانه
230	Angular contact ball bearing/ (on pump sizes 32 up to 40)	230	بلرینگ
320	Radial roller bearing (no all size)	320	دولر بلرینگ
321	Bearing housing	321	دھخنه یاتاقان
322	Bearing cover	322	درپوش یاتاقان
350	Bearing end cover	350	دھخنه انتهای یاتاقان
360	Flat gasket	360	دھریش انتها
361	Flat gasket	361	دھریش انتها یاتاقان
400.1./2	O-ring	400.1./2	دھر کاغذی
400.3./5	O-ring	400.3./5	دھر کاغذی
412.1	Mechanical seal/	412.1	دھنگ اورینگ
412.2./3	Stuffing box gland/	412.2./3	اورینگ
433.1./2	Lantern ring/	433.1./2	آیند مکانیکی
452		452	ظمه عینکی
458		458	رنگ خنک کاری

- ۱) از اندازه ۵۰ به بالا
 ۲) فقط در پمپهای یک طبقه




PUMP TYPES : WKL 32, 40, 50 and 65

۲-۴-۸ - پمپهای فشار قوی WKL 150 , WKL125 , WKL100 , WKL80

(III) جدول

Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه	Part No. شماره قطعه	Denomination نام قطعه
106	Suction casing/ Discharge casing/ Stage casing/	524.1/2	Shaft protecting sleeve/ Spacer sleeve
107	Mechanical seal Rings	525.1	Bush Fascia
108	Mechanical seal Bearings	525.2	Bush Fascia
171.1	Diffuser/ Diffuser (last stage)/	525.3	Bush Fascia
171.2	Diffuser (last stage)/		
210	Shaft/ Impeller/	531	Bush Washer/
230	Angular contact ball bearing/	554	Cylindrical pin/ Grease nipple
320	Radial roller bearing	562	Grease nipple
322	Bearing housing	636	Adaptor piece /
350.1	Bearing cover	720	Plug/
360	Bearing end cover	731.1/2/3/4	Hex. Head bolt/
361	Flat gasket	901.1	Stud (3 sizes 100-150 mech.seal)
400.2/3/4/5	O-ring	902.1/2/3	Tie bolt/
412.1/2/3/4	Radial shaft seal ring(sizes 125 and 150)	920.1/2/3/4	Mohre shish Gorsh
421.1/2	Stuffing box gland/	932.1/2	Hex.nut/ Circlip/
452	Lantern ring/	940.1	Key/
458	Stuffing box packing/	940.2 ¹)	Key/
461	Ring (size 125 and 150)/	940.3/4/5/6	Connection for pressure gauge/
500.1/2	Casing wear ring/	1M.1/2	Product drain/
502	Spacer ring/	6D	Product prime and vent
504	Thrower/	8B	Leakage liquid drain/
507	Stage sleeve/	10E	External source sealing liquid inlet/
521	Stage sleeve/		
523.1/2	Stage sleeve/		

(1) فقط در پمپهای یک طبقه



PUMP TYPES : WKL 80, 100, 125, 150

۹- نگهداري**۱-۹- بازدیدهای عمومی**

پمپ باید همواره بی صدا، به نرمی و بدون ارتعاش کار کند. برای اطمینان از کارکرد صحیح مذکور دستورالعملهای نگهداری ذیل باید در فواصل زمانی منظم و در طول زمان کاری پمپ انجام گیرند:

۱-۱- روزانه :

۱- مجموعه الکتروپمپ را بازدید نمایید.

۲- محفظه‌های آببندی پمپ را کنترل کنید. اگر پمپ دارای نوارهای گرافیتی باشد مقداری نشتی جزیی باید وجود داشته باشد و اگر نشتی بیشتر از اندازه معمول باشد به دستورالعمل ارایه شده در راهنمای عیب یابی مراجعه کنید.

۳- اگر پمپ دارای آببند مکانیکی باشد، نشتی، باید حداقل (یک قطره در دقیقه) و یا نامحسوس باشد. آببند مکانیکی نیاز به نگهداری ندارد و اگر آببند مکانیکی عملکرد مناسبی نداشته باشد باید به جای تعمیر آنرا تعویض نمود.

۱-۲- هفتگی :

۱- دمای یاتاقان ها را کنترل کنید. دمای یاتاقان ها باید از مقدار 90°C در دمای محیط 40°C تجاوز نماید. پس از گریس کاری، دمای یاتاقانها تا زمانی که مقدار اضافی گریس خارج نشده ممکن است تا 90°C افزایش یابد. اگر پمپ در شرایط سخت کار کند و یا امکان آلووده شدن گریس وجود داشته باشد، باید مقدار و وضعیت گریس یاتاقانها به دفعات بیشتری بازرسی شود. در صورت گریسکاری مجدد مطمئن شوید که گریس کهنه و مستعمل از محفظه یاتاقان خارج شده است و گریس در محفظه انباسته نشده است.

۲- میزان توان جذبی و جریان هر سه فاز را در الکتروموتورها کنترل کنید.

الف) جریان فازها باید از میزان جریان نامی الکتروموتور در ولتاژ 380V تجاوز نماید.

ب) مقدار جریان هریک از فازها باید از $\pm 5\%$ متوسط هر سه فاز، کمتر یا بیشتر باشد.

ج) جریان فازها باید از $1/0.5$ میزان جذبی اولیه در حین راه اندازی تجاوز نماید.

۳- میزان ارتعاش در محل محفظه یاتاقان پمپ را کنترل نمایید. میزان ارتعاش نباید از این محل از $4/5 \text{ mm/s}$ تجاوز نماید.

۱-۹-۳- ماهانه :

- ۱- تراز بودن کوپلینگ را مطابق دستور العمل ۲-۳-۱ بررسی کنید.
- ۲- کوپلینگ را گریسکاری کنید (اگر قابل گریسکاری باشد). بیش از اندازه گریسکاری نکنید.
- ۳- پیچ های پایه الکتروپمپ و فونداسیون را بازدید نمایید.

۱-۹-۴- شش ماهه (نیم ساله)

۱- یاتاقانهای شعاعی را گریسکاری نمایید. بیش از اندازه گریسکاری نکنید.
در صورت وجود پمپ های رزرو بهتر است این پمپ ها در یک دوره زمانی مشخص به ترتیب
بکار گرفته شوند. بدین ترتیب می توان اطمینان یافت که در موقع ضروری پمپ های رزرو
همواره در حالت آماده برای راه اندازی فوری هستند.

* تراز کوپلینگ ممکن است در اثر نشست فونداسیون، از تنظیم خارج شود.
تراز بودن کوپلینگ ها برای پمپ هایی که روی فونداسیون های جدید نصب می شوند (هر چند وقت
یکبار) کنترل کنید.

۱۰- ایمنی

کلیه اطلاعات این بخش مربوط به موقع خطر می‌باشد.

علامت ایمنی

 **DANGER** علامت خطر:

این علامت نشان دهنده خطر می‌باشد که عدم اجتناب از آن منجر به مرگ یا آسیب جدی می‌شود.

 **WARNING** علامت احتیاط:

این علامت نشان دهنده احتیاط می‌باشد که عدم اجتناب از آن ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدی شود.

 **CAUTION** علامت توجه:

این علامت نشان دهنده توجه می‌باشد که عدم اجتناب از آن می‌تواند منجر به آسیب دیدن دستگاه و عملکرد آن گردد.

 **علامت حفاظت از انفجار:**

این علامت اطلاعاتی درباره جلوگیری از انفجار در مکان‌هایی با قابلیت انفجار را نشان می‌دهد که مطابق با دستورالعمل‌های EC ، 94/9/EC(ATEX) می‌باشد.

 **خطر عمومی:**

به همراه کلمات هشدار دهنده، این علامت نشان دهنده خطری است که می‌تواند منجر به مرگ یا آسیب جدی شود.

 **خطرات الکتریکی:**

به همراه کلمات هشدار دهنده، این علامت خطرات ناشی از جریان برق را نشان می‌دهد و اطلاعاتی درباره حفاظت در برابر جریان برق را بیان می‌نماید.

 **آسیب به دستگاه:**

به همراه کلمه "توجه"، این علامت امکان آسیب به دستگاه و عملکرد آن را هشدار می‌دهد.

کلیات

دستورالعمل‌های این بخش بایستی کاملاً رعایت گردد. این بخش بایستی توسط کلیه پرسنل متخصص مسئول و یا اپراتورها و قبل از آماده سازی و نصب تجهیزات، مطالعه شده و به کار گرفته شود. کلیه مطالب این دفترچه راهنمای بایستی در اختیار پرسنل متخصص قرار گرفته و در کنار تجهیزات پمپاژ، نگهداری شود.

نحوه استفاده

مجموعه پمپ بایستی در محدوده بهره‌برداری بیان شده در مدارک، مورد استفاده قرار گیرد.

- از پمپ یا مجموعه پمپی که دارای شرایط فنی لازم می‌باشد، استفاده نمایید.
- پمپ بایستی تنها برای سیال مشخص شده در برگه اطلاعات یا مدارک پمپ به کار گرفته شود.
- میزان حداکثر جریانی که در برگه اطلاعات یا مدارک پمپ آمده است را رعایت نمایید (برای جلوگیری از گرم شدن، آسیب به یاتاقان‌ها و ...)
- میزان حداکثر جریانی که در برگه اطلاعات یا مدارک پمپ آمده است را رعایت نمایید (برای جلوگیری از گرم شدن، آسیب به آب بند مکانیکی، کاویتاسیون، آسیب به یاتاقان‌ها و ...)
- مسیر جریان در سمت مکش را مسدود ننمایید (برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از کاویتاسیون).
- همواره در مورد نحوه بهره‌برداری و استفاده از تجهیزات پمپاژ که در برگه اطلاعات یا مدارک پمپ نیامده است با سازنده مشورت نمایید.

پی آمد و خطرات احتمالی عدم رعایت دستورالعمل های دفترچه راهنمای

- عدم رعایت دستورالعمل های دفترچه، موجب از بین رفتن گارانتی و کلیه حقوق مربوط به شکایت مشتری خواهد شد.
- عدم رعایت دستورالعمل ها، نتایج زیر را در برخواهد داشت:
 - آسیب به اشخاص در اثر پدیده های الکتریکی، حرارتی، مکانیکی، شیمیایی و قوع انفجار
 - نقص قسمت های اساسی محصول
 - عدم کارایی تعیین شده

هشدارهای ایمنی

علاوه از دستورالعمل های ایمنی و نحوه استفاده از تجهیزات پمپاژ این دفترچه، رعایت مقررات ایمنی زیر توصیه می شود:

- مقررات ایمنی، سلامت و پیشگیری از حوادث
- مقررات حفاظت از انفجار
- استفاده از قوانین و استانداردهای لازم

دستورالعمل های ایمنی جهت تعمیر و نگهداری، بازرگانی و نصب تجهیزات پمپاژ

- تعویض قطعات تنها با رضایت سازنده امکان پذیر می باشد.
- فقط از قطعات یدکی اصلی یا قطعات مورد تایید سازنده استفاده نمایید. در صورت استفاده از دیگر قطعات، شرکت اسپادان هیچ گونه مسئولیتی را در قبال خسارات احتمالی به عهده نمی گیرد.



حفظت در برابر انفجار

به هنگام بهره‌برداری از پمپ در مکان‌های با قابلیت انفجار بایستی کلیه دستورالعمل‌های موجود در این بخش برای جلوگیری از وقوع انفجار رعایت گردد.

مجموعه پمپ‌هایی که با علامت ضد جرقه مشخص شده‌اند و یا رد برگه اطلاعات با این مشخصه معرفی شده‌اند، مجاز به استفاده در مکان‌های با قابلیت انفجار می‌باشند.



برای بهره‌برداری از مجموعه پمپ‌های ضد جرقه، شرایط ذکر شده در دستورالعمل‌های (ATEX) 94/9/EC. EC بایستی رعایت گردد.

موارد عدم انفجار زمانی قابل تضمین می‌باشد که پمپ و مجموعه پمپ در محدوده ذکر شده توسط این دفترچه به کار گرفته شود. هرگز پمپ و مجموعه پمپ را خارج از محدوده تعیین شده در برگه اطلاعات و پلاک آن به کار نبندید. همواره از روش‌های بهره‌برداری غیر مجاز پرهیز نمایید.

تجهیزات نظارت و کنترل

مجموعه پمپ بایستی در محدوده تعیین شده در برگه اطلاعات و پلاک پمپ مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اگر اپراتور پمپ، عملکرد پمپ در محدوده مجاز را تضمین نکند، بایستی از تجهیزات نظارتی مناسب استفاده شود. این تجهیزات جهت کنترل عملکرد صحیح مجموعه پمپ به کار گرفته می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات نظارتی با شرکت پمپران تماس حاصل نمایید.

نحوه دفع ضایعات بسته بندی محصولات شرکت اسپادان

مصرف کننده محترم: به دلیل استقرار سیستم‌های مدیریتی IMS و ضرورت تبعیت از استانداردهای الزامی از جمله ISO 14001، خواهشمند است در هنگام استفاده از محصول در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی به نکات زیست محیطی زیر دقت و عنایت فرمایید.

ضایعات مربوط به لفاف نایلونی موجود در بسته‌بندی محصولات:

- از رها کردن یا دورانداختن لفاف نایلونی و قطعات پلاستیک جانبی مانند درپوش‌های پلاستیکی و برچسبهایی که باید قبل از راهاندازی از محصول جدا شوند، در محیط‌های طبیعی و شهری خودداری فرمایید.
- لازم است لفافهای نایلونی و قطعات پلاستیکی از سایر ضایعات و زباله‌ها جداسازی شده و به همراه مواد زاید پلاستیکی به مراکز مجاز بازیافت مشخص شده در هر منطقه از جمله شهرداری تحويل گردد.
- از سوزاندن مواد و ضایعات فوق الذکر تحت هر شرایطی خودداری فرمایید.

ضایعات مربوط به چوب جعبه‌ها:

- از رها کردن یا دورانداختن قطعات چوبی جعبه‌ها، در محیط‌های طبیعی و شهری خودداری فرمایید.
- به دلیل محدود بودن منابع طبیعی از سوزاندن ضایعات چوبی جداً خودداری فرمایید.
- در جهت بازیافت بهینه و استفاده مجدد از ضایعات چوب در صنعت کاغذ، تخته سه لای و ... آنها را به صورت جداگانه جمع‌آوری نموده و به مراکز مجاز بازیافت تحويل فرمایید.

با تشکر

صنایع پمپ اسپادان



شیمیایی، غذا و دارو دریایی و کشتی سازی

آتش نشانی

ساختمانی و شهری

معدن فولاد و مس

مینای نیروگاهی

آب، فاضلاب و کشاورزی

www.Espadanpump.com

دفتر مرکزی: اصفهان. چهارراه حکیم نظامی روبو روی. بانک رفاه کارگران. پلاک ۲۰۴	کارخانه: اصفهان. شهرک صنعتی نجف آباد بلوار امیرکبیر. نبش فرعی ۱۶. پلاک ۲۲
تلفن: ۰۳۱-۳۳۶۲۴۷۰۱۷	تلفن: ۰۳۱-۴۲۶۹۵۰۶۲
تلفکس: ۰۳۱-۳۳۶۲۴۷۱۰۴	تلفکس: ۰۳۱-۴۲۶۹۵۰۶۳